

昉·星光 2单板计算机快速参 考手册

版本: 1.7

日期: 2023/08/14

Doc ID: VisionFive 2-QSGCH-001

法律声明

阅读本文件前的重要法律告知。

版权注释

版权 ©上海赛昉科技有限公司, 2023。版权所有。

本文档中的说明均基于"视为正确"提供,可能包含部分错误。内容可能因产品开发而定期更新或修订。上海赛昉科技有限公司(以下简称"赛昉科技")保留对本协议中的任何内容进行更改的权利,恕不另行通知。

赛昉科技明确否认任何形式的担保、解释和条件,无论是明示的还是默示的,包括但不限于适销性、特定用途适用性和非侵权的担保或条件。

赛昉科技无需承担因应用或使用任何产品或电路而产生的任何责任,并明确表示无需承担任何及所有连带责任,包括但不限于间接、偶然、特殊、惩戒性或由此造成的损害。

本文件中的所有材料受版权保护,为赛昉科技所有。不得以任何方式修改、编辑或断章取义本文件中的说明,本文件或其任何部分仅限用于内部使用或教育培训。使用文件中包含的说明,所产生的风险由您自行承担。赛昉科技授权复制本文件,前提是您保留原始材料中包含的所有版权声明和其他相关声明,并严格遵守此类条款。本版权许可不构成对产品或服务的许可。

联系我们:

地址: 浦东新区盛夏路61弄张润大厦2号楼502, 上海市, 201203, 中国

网站: http://www.starfivetech.com

邮箱: sales@starfivetech.com (销售) support@starfivetech.com (支持)

前言

关于本指南和技术支持信息

关于本手册

用户通过该手册能快速获取有关赛昉科技昉·星光 2的基本信息,包括功能、规格、板外观和pin,以及Debian操作系统入门指南。

修订历史

表 0-1 修订历史

版本	发布说明	修订	
1.7	2023/08/14	• 在 <u>昉·星光 2启动模式设置 (第 49页)</u> 新增了一个注释。	
		• 在 <u>硬件准备 (第 19页)</u> 新增了所需硬件。	
		• 在 <u>将OS烧录到Micro-SD卡上 (第 21页)</u> 新增了关于 Debian镜像的信息。	
		• 将 <u>更新SPL和U-Boot (第 36页)</u> 和 <u>在SD卡和eMMC上扩</u> 展分区 (第 33 页)小节移动到了快速入门章节,作为使 用单板计算机的必要步骤。	
		•新增了以下部分:	
		。避免运行apt upgrade (第 32页)	
		。 <u>安装软件包 (第 35页)</u>	
		。 <u>编译和更新Linux内核 (第 40页)</u>	
		。 <u>自定义Debian (第 42页)</u>	
		• 更新了 <u>编译和更新Linux内核 (第 40页</u>)中的路径。	
		• 更新了 <u>硬件准备 (第_19页)</u> 中 <i>SSD Mounting Location</i> 的图片。	
1.63	2023/06/13	• 修正了拼写错误。	
		• 更新了 <u>更新Flash中的SPL和U-Boot (第 36页</u>)。	
1.62	2023/05/10	更新了 <u>昉·星光 2启动模式设置 (第 49页)</u> 。	
1.61	2023/04/28	将 <u>硬件准备 (第_19页)</u> 中的注释类型改为警告。	

表 0-1 修订历史 (续)

版本	发布说明	修订
1.6	2023/04/19	• 更新了 <u>恢复Bootloader (第 43页)</u> 中恢复文件的版本信息。
		• 在 <u>更新Flash中的SPL和U-Boot (第</u> 36页)新增了一个注 释。
1.5	2023/04/12	• 修正了拼写错误。
		• 在登录Debian时,增加了配置启动模式的步骤。
		• 更新了 <u>通过以太网使用SSH Root账户登录 (第 42页)</u> 的 命令。
		• 更新了更新SD卡和eMMC中的SPL和U-Boot (第 页)的命令。
1.4	2023/04/03	• 在 <u>登录Debian (第 23页</u>)更新了登录注释。
		• 修改了附录部分 <u>通过以太网使用SSH Root账户登录 (第</u> <u>42页)</u> 的位置。
1.3	2023/03/28	更新了登录Debian的用户名。
1.2	2023/02/28	更新如下小节:
		• 更新了 <u>在SD卡和eMMC上扩展分区 (第 33页)</u> 。
		• 在 <u>通过以太网使用SSH Root账户登录 (第 42页)</u> 添加了 安装openssh-server软件安装包的步骤。
		• 在 <u>更新SPL和U-Boot (第 36页</u>)新增了一个方法。
		• 在 <u>硬件准备 (第 19页)</u> 新增了推荐的SSD安装螺丝信号。
1.1	2022/12/27	更新如下小节:
		• 移除 <u>登录Debian (第 23页</u>)中多余的步骤。
		• 在 <u>通过以太网使用SSH登录 (第 25页</u>)增加了第1步。
		• 在 <u>更新Flash中的SPL和U-Boot (第 36页)</u> 新增了一个更 新方法。
		• 更新了 <u>GitHub代码仓地址 (第 48页)</u> 中的DTS文件链 接;
		• 在 <u>恢复Bootloader (第 43页)</u> 增加了示例输出图片。
1.0	2022/12/21	首次发布。

注释和注意事项

本指南中可能会出现以下注释和注意事项:

- *i* 提示: 建议如何在某个主题或步骤中应用信息。
- 注: 解释某个特例或阐释一个重要的点。
- 重要: 指出与某个主题或步骤有关的重要信息。
- **警告:** 表明某个操作或步骤可能会导致数据丢失、安全问题或性能问题。
- **警告:** 表明某个操作或步骤可能导致物理伤害或硬件损坏。



目录

表	格清单	<u> </u>	8
插	i图清单	<u>á</u>	9
法	:律声明	3	ii
前	言		iii
1.	功能占	ラ规格	10
	1.1.	功能	10
		1.1.1. 硬件	10
		1.1.2. 接口	11
		1.1.3. 软件	12
	1.2.	规格	12
2.		前介	
		产品框图	
		Pin图	
3.		\``T	
	3.1.	硬件准备	19
	3.2.	连接风扇	21
	3.3.	将OS烧录到Micro-SD卡上	21
		3.3.1. Linux系统或Windows系统	22
	3.4.	登录Debian	23
		3.4.1. 通过HDMI使用桌面环境登录	24
		3.4.2. 通过以太网使用SSH登录	25
		3.4.3. 使用USB转串口转换器连接并登录	28
	3.5.	避免运行apt upgrade	32
	3.6.	在SD卡和eMMC上扩展分区	33
	3.7.	安装软件包	35
	3.8.	更新SPL和U-Boot	36
		3.8.1. 更新Flash中的SPL和U-Boot	36
		3.8.2. 更新SD卡和eMMC中的SPL和U-Boot	40
	3.9.	编译和更新Linux内核	40
4.	附录		42
	4.1.	自定义Debian	42
	4.2.	通过以太网使用SSH Root账户登录	42
	4.3.	恢复Bootloader	43

	目录
4.4. GitHub代码仓地址	48
	40
4.5. 昉·星光 2启动模式设置	48



表格清单

表(0-1	修订历史	iii
表	2-1	组件介绍	16
表∠	4-1	GitHub仓库地址	48
表∠	1-2	启动模式设置	49



插图清单

冬	2-1 昉·星光 2外观(顶部视图)	15
冬	2-2 昉·星光 2外观(底部视图)	16
冬	2-3 Pin图	17
冬	3-1 昉·星光 2上的非沉铜孔	20
冬	3-2 单头六角铜柱	20
冬	3-3 双通六角铜螺柱	20
	3-4 SSD安装位置	
冬	3-5 连接风扇	21
冬	3-6 安装BalenaEtcher	23
冬	3-7 Debian界面	25
冬	3-8 示例输出	26
	3-9 示例输出	
冬	3-10 接跳线	28
冬	3-11 示例	29
冬	3-12 示例设置	30
冬	3-13 示例输出	30
冬	3-14 接跳线	31
冬	3-15 示例输出	31
冬	3-16 示例输出	32
冬	3-17 示例输出	32
冬	4-1 连接昉·星光 240-Pin GPIO Header的Debug Pin	43
冬	4-2 启动模式设置(UART)	44
冬	4-3 示例输出	44
冬	4-5 示例输出	46
冬	4-7 示例输出	47
冬	4-9 启动模式设置位置	50
夂	/ _10 户 动横式设置	51

1. 功能与规格

本章介绍了昉‧星光 2的功能与规格。

1.1. 功能

昉·星光 2功能如下:

- 硬件 (第 10页)
- •接口(<u>第 11页</u>)
- 软件 (第 12页)

1.1.1. 硬件

本节从以下几方面介绍昉‧星光 2的硬件特性:

- · 处理器 (第 10页)
- 内存 (第 10页)
- 视频处理 (第 10页)

处理器

- 赛昉科技昉·惊鸿-7110 RISC-V 四核64位RV64GC ISA SoC搭载2MB L2缓存和协处理器, 工作频率最高可达1.5 GHz
- IMG BXE-4-32 MC1, 工作频率最高可达600 MHz

内存

昉·星光 2提供2 GB、4 GB、8 GB LPDDR4 SDRAM系统内存配置选项,数据传输速率最高可达 2,800 Mbps

存储

- 板载TF卡插槽: 昉·星光 2可从TF卡启动
- 闪存:存储U-Boot和Bootloader的固件

视频处理

昉·星光 2的视频处理有以下特性:

- 视频解码 (H.264/H.265) 最高达4K@60fps, 支持多路解码
- •视频编码 (H.265) 最高达1080p@30fps,支持多路编码
- JPEG编解码

1.1.2. 接口

- 1 × 2-lane MIPI DSI
- 1 × 4-lane MIPI DSI
- 1 × 2-lane MIPI CSI
- •1×3.5 mm音频插孔
- •1×USB-C接口(用于充电)
- •1 x USB device接口 (和USB-C接口复用)
- 4 × USB 3.0接口 (通过PCle 2.0 1 × lane复用)
- 1 × HDMI 2.0
- 2 × RJ45以太网接口
- 1 × 4-pin PoE header
- •1×2-pin风扇接口
- •1×复位键
- •1×40-pin GPIO header, 支持多种接口选项:
 - 3.3 V (2 pins)
 - ∘ 5 V (2 pins)
 - 。接地接口(8 pins)
 - · GPIO
 - 。CAN总线
 - DMIC
 - ° I2C
 - ° I2S
 - ° PWM
 - SPI
 - UART
 - 。等

1.1.3. 软件

操作系统

昉·星光 2支持Debian操作系统。

如需获取更多软件资源,请访问赛昉科技GitHub仓库。

1.2. 规格

昉·星光 2规格如下:

类型	项目	描述		
处理器	赛昉科技昉·惊鸿-7110	赛昉科技昉·惊鸿-7110 RISC-V 四核64位RV64GC ISA SoC搭载2MB L2缓存和协处理器,工作频率最高可达1.5 GHz		
	Imagination GPU	IMG BXE-4-32 MC1,工作频率最高可达600 MHz		
内存	2 GB/4 GB/8 GB	LPDDR4 SDRAM,传输速度最高可达2,800 Mbps		
存储	板载TF卡插槽	昉·星光 2可从TF卡启动		
	闪存	存储U-Boot和Bootloader的固件		
多媒体	视频输出	• 1 × 2-lane MIPI DSI显示接口(最高 1080p@30fps)		
		•1×4-lane MIPI DSI显示接口,在单屏显示和双屏显示模式下支持最高2K@30fps		
		• 1 × HDMI 2.0,支持最高4K@30fps或 2K@60fps		
		注: 两个MIPI DSI接口不得同时使用。		
	摄像头	1×2-lane MIPI CSI摄像头接口,支持最高 1080P@30fps		
	编解码	• 视频解码(H264/H265)最高达 4K@60fps,支持多路解码		
		• 视频编码(H265)最高达1080p@30fps, 支持多路编码		
		• JPEG编解码		

		1 - 功能与规格		
类型	项目	描述		
	音频	4极立体声音频插孔		
连接	以太网	2×RJ45千兆以太网接口		
	USB Host	4×USB 3.0接口(通过PCle 2.01× lanes复用)		
	USB Device	1 x USB device接口(和USB-C接口复用)		
	M.2连接器	M.2 M-Key		
	eMMC插槽	用于eMMC模块,如操作系统和数据存储		
	2-Pin风扇接口	-		
电源	USB-C接口	通过USB-C PD快充端口输入5 V DC,最高30 W (最低3 A)		
	GPIO电源输入	通过GPIO header输入5 V DC (最低3 A)		
	PoE (以太网供电)	可启用PoE功能,使用此功能需要另行购买PoE 拓展版		
GPIO:	40-Pin GPIO Header	1 × 40-pin GPIO header,支持多种接口选项:		
		• 3.3 V (2 pins)		
		• 5 V (2 pins)		
		• 接地接口 (8 pins)		
		• GPIO • CAN总线		
	· ·	• DMIC		
		• 12C		
		• 128		
		• PWM		
		• SPI		
		• UART		
		• 等		
启动模式	启动模式pin设置	您可以选择以下启动模式之一:		
		• 1-bit QSPI Nor Flash		
		• SDIO3.0		

|1 - 功能与规格

1 - Alt - Al				
类型	项目	描述		
		• eMMC		
		• UART		
按钮	Reset键	需要重置昉·星光 2时,请长按Reset键3秒以上,以确保重置成功。		
尺寸	100 × 74 mm	-		
合规性	RoHS, FCC, CE	-		
环境	推荐运行温度为	0-50 ℃		
其他	调试功能	40-pin GPIO header提供UART TX和UART RX功能		



2. 硬件简介

本章介绍了昉·星光 2的硬件信息。

2.1. 产品框图

图 2-1 昉·星光 2外观 (顶部视图)





图 2-2 昉·星光 2外观 (底部视图)





警告:

在使用昉·星光 2时, 避免接触可能造成开发板损坏的硬物。

表 2-1 组件介绍

编号	描述	编号	描述
1	赛昉科技昉·惊鸿-7110 RISC-V 64 位四核RV64GC ISA芯片平台	14	2 × 以太网接口 (RJ45)
2	PoE Header	15	HDMI 2.0接口
3	Boot Mode Pins	16	3.5 mm音频插孔
4	40-Pin GPIO Header	17	2 × USB 3.0接口
5	2 GB/4 GB/8 GB LPDDR4 SDRAM	18	2×USB 3.0接口
6	Reset键	19	4-lane MIPI DSI
7	EEPROM	20	USB 3.0主机控制器
8	USB-C接口,可用于供电和数据 传输	21	2-lane MIPI DSI
9	2-lane MIPI CSI	22	eMMC插槽

表 2-1 组件介绍 (续)

编号	描述	编号	描述
10	PMIC	23	TF卡插槽
11	2-Pin风扇接口	24	QSPI Flash
12	GMAC0 PHY	25	M.2 M-Key
13	GMAC1 PHY	-	-

2.2. Pin图

以下是昉·星光2的pin图:

图 2-3 Pin图

3.3V Power	1	• •	2	5V Power
GPIO58 (I2C SDA)	3	• •	4	5V Power
GPIO57 (I2C SCL)	5	• •	6	GND
GPIO55	7		8	GPIO5 (UART TX)
GND	9	• •	10	GPIO6 (UART RX)
GPIO42	11	• •	12	GPIO38
GPIO43	13	• •	14	GND
GPIO47	15		16	GPIO54
3.3V Power	17		18	GPIO51
GPIO52 (SPI MOSI)	19		20	GND
GPIO53 (SPI MISO)	21	• •	22	GPIO50
GPIO48 (SPI SCLK)	23	• •	24	GPIO49 (SPI CEO)
GND	25	• •	26	GPIO56
GPIO45	27	• •	28	GPIO40
GPIO37	29	• •	30	GND
GPIO39	31	• •	32	GPIO46 (PWM0)
GPIO59 (PWM1)	33	• •	34	GND
GPIO63	35	• •	36	GPIO36
GPIO60	37	• •	38	GPIO61
GND	39	• •	40	GPIO44



- •请注意每个GPIO pin的最大安全电流为32 mA, 但是当多个GPIO同时使用, 总 电流应小于100 mA。超过最大值将损坏pin。
- 所有的GPIO pin都可以配置为不同的功能,包括但不限于 SDIO、Audio、SPI、I2C、UART和PWM。相关操作请参考<u>《昉·星光2 40-Pin</u> GPIO Header用户指南》。



3. 快速入门

本章介绍了昉·星光 2快速入门的步骤。

3.1. 硬件准备

确保您已完成以下硬件准备事项:

- 昉‧星光 2
- 32 GB(或更大)的Micro SD卡
- 带有Linux/Windows/Mac操作系统的个人电脑
- USB转串口转换器
- 以太网电缆
- 电源适配器
- USB Type-C数据线
- •用于桌面环境使用:
 - 。键盘和鼠标
 - 。显示器或电视
 - 。HDMI电缆
- •此外,您可能还需要一些可选组件:
 - 。以太网LAN电缆或兼容的WiFi dongle(默认启用ESWIN6600U或AIC8800模块)
 - 。USB转UART串行转换器模块



提示:

用于通过UART启动模式进行系统恢复。




警告:

在使用昉·星光 2时, 避免接触可能造成开发板损坏的硬物。因此, 赛昉科技建议您为 以下非沉铜孔(Non Plating Through Hole)使用隔离柱:



图 3-1 昉·星光 2上的非沉铜孔



对于隔离柱, 赛昉科技强烈建议您使用以下规格的铜柱或螺柱:

• 单头六角铜柱(尺寸: M2.5*10 + 6mm)

图 3-2 单头六角铜柱



•双通六角铜螺柱(尺寸: M2.5*4)

图 3-3 双通六角铜螺柱






注:

适用于昉·星光 2的SSD安装螺丝型号为M2×3 mm(头径: 5.0 mm)。




图 3-4 SSD安装位置



3.2. 连接风扇

需要散热时, 您可连接风扇 (2-pin, 5 V) 到昉·星光 2上, 如图:

图 3-5 连接风扇



3.3. 将OS烧录到Micro-SD卡上

现在我们需要将Debian(Linux发行版)烧录到Micro-SD卡上,以便于它可以在昉·星光 2上运行。本章提供在Linux系统会或Windows系统上,将Debian烧录到Micro SD卡上的示例步骤。

3.3.1. Linux系统或Windows系统

按照以下步骤,在Linux系统或Windows系统上烧录镜像:

- 1. 使用Micro-SD卡读卡器或笔记本电脑上的内置读卡器,将Micro SD卡连接至计算机。
- 2. 点击此链接下载最新Debian镜像。



注:

最新的Debian镜像位于202308文件夹中。请确保您使用的是最新的镜像。

由于<u>防·星光 2启动模式设置 (第 49页)</u>中包含几种启动模式,因此还准备了不同的Debian镜像、包括:

- NVME镜像
- SD镜像
- eMMC镜像

因此, 根据您的偏好, 您可以选择性的下载镜像内容。

3. 解压.bz2文件。

下载的镜像为一个img.bz2压缩文件。为提取镜像,您需要在Windows/Linux系统下使用压缩工具,如7-Zip,或者也可以使用bzip2命令压缩文件。

对于bzip2, 您可以使用以下命令, 该命令将删除已有的img.bz2文件:


bzip2 -d <filename>.imq.bz2

为保留原始文件, 您需要执行以下命令:

bzip2 -dk <filename>.img.bz2

- 4. 访问此链接下载BalenaEtcher。我们将使用BalenaEtcher将Debian烧录到Micro SD卡上。
- 5. 安装并运行BalenaEtcher。

图 3-6 安装BalenaEtcher



6. 点击Flash from file, 选择解压后的镜像文件: starfive-jh7110-VF2-<Version>.img

- i
- 提示:

<Version>表示Debian镜像的版本号。

- 7. 点击**Select target**,并选择连接好的Micro SD卡。
- 8. 点击Flash!开始烧录。

3.4. 登录Debian

按照以下步骤, 登录Debian:

- 1. 通过HDMI将显示器连接到昉·星光 2。
- 2. 根据要求设置启动模式。有关说明,请参见<u>昉·星光 2启动模式设置 (第 49页)</u>。
 - 1

提示:

赛昉科技建议您使用1-bit QSPI Nor Flash模式,因为QSPI Flash中的SPL和U-Boot版本可能需要更新,如需更新SPL和U-Boot,请参阅<u>更新SPL和U-Boot</u>(第36页)。

3. 将烧录好Debian镜像的Micro SD卡插入到昉·星光 2. 并上电启动。

4. 输入以下登录信息:

• Username: user

• Password: starfive

- 5. 您可以通过以下方式登录Debian操作系统:
 - 通过HDMI使用桌面环境登录 (第 24页)
 - 通过以太网使用SSH登录 (第 25页)
 - 使用USB转串口转换器连接并登录 (第 28页)

如果您需要加载不同的dtb文件,请按照<u>防·星光 2单板计算机软件技术参考手册</u>中"添加新文件"一节的第6步更新./boot/uEnv.txt文件。

3.4.1. 通过HDMI使用桌面环境登录

安装Debian后,您可以通过HDMI使用桌面环境在昉·星光 2上登录Debian操作系统。

步骤:

- 1. 连接HDMI显示器后,将烧录好Debian镜像的Micro SD卡插入到昉·星光 2,并上电启动。
- 2. 当登录界面出现后, 您可以通过昉‧星光 2使用键盘和鼠标。
- 3. 输入以下登录信息:

•用户名: user

·密码: starfive

结果:

屏幕显示如下图所示:

图 3-7 Debian界面



3.4.2. 通过以太网使用SSH登录

安装Debian后,您可以在本地网络中使用SSH连接在防·星光 2上登录Debian操作系统:

- 1. 将烧录好Debian镜像的Micro SD卡插入到昉·星光 2. 并上电启动。
- 2. 将以太网电缆的一端连接到昉·星光 2 RJ45接口上, 将另一端连接到路由器上。
- 3. 连接成功后, 路由器将为昉·星光 2分配IP地址, 此后昉·星光 2就能连接到互联网。
- 4. 请根据您的操作系统, 选择相应步骤执行:
 - Windows系统 (第 25页)
 - Mac/Linux系统 (第 27页)

3.4.2.1. Windows系统

- 1. 登录到路由器(通常,访问192.168.1.1可登录到路由器)。
- 2. 找到DHCP设置选项,并找到昉·星光 2的IP地址。



提示:

通过寻找名为starfive的主机名,您可以轻松找到昉·星光 2的IP地址。

3. 访问此链接下载并安装Putty。



提示:

Putty是SSH和telnet客户端,您可以通过它连接到单板计算机。如果已经安装了 Putty,请跳过此步骤。

- 4. 打开Putty登录到Debian。
- 5. 选择Connection Type下的SSH。
- 6. 设置如下:
 - · Host Name: 您的昉·星光 2的IP地址
 - **Port**: 22
- 7. 点击Open。
- 8. (可选)决定您的用户名。如果您需要使用root帐户进行远程访问中的特权操作,请按照通过以太网使用SSH Root账户登录 (第 42页)中的说明进行操作。



注:

如您无需使用root账户进行登录,请跳过此步骤。

9. 输入以下登录信息:



注:


如您需使用root账户进行登录,请按照第3步操作执行,并将下面命令中的**Username**改为root。

- Username: user
- Password: starfive

结果:

您已经成功在Windows下通过SSH连接到防星光 2!

图 3-8 示例输出



3.4.2.2. Mac/Linux系统

- 1. 登录到路由器(通常,访问192.168.1.1可登录到路由器)。
- 2. 找到DHCP设置选项、并找到昉·星光 2的IP地址。
 - 提示:

通过寻找名为starfive的主机名,您可以轻松找到昉·星光 2的IP地址。

3. (可选)决定您的用户名。如果您需要使用root帐户进行远程访问中的特权操作,请按 照通过以太网使用SSH Root账户登录 (第 42页)中的说明进行操作。



注:

如您无需使用root账户进行登录,请跳过此步骤。

4. 打开终端窗口并运行:



以下命令使用user账户为例。如您需使用root账户进行登录,请按照第3步操 作执行、并将下面命令中的user改为root。

ssh user@192.168.1.xxx



提示:

192.168.1.xxx为昉·星光 2的IP地址。

5. 根据提示键入密码starfive。

结果:

您成功在Mac/Linux下通过SSH连接到昉·星光 2!



提示:

192.168.1.xxx为昉·星光 2的IP地址。

图 3-9 示例输出

```
irtualBox:~$ ssh user@192.168.120.70
user@192.168.120.70's password:
Linux starfive 5.15.0-starfive #1 SMP Thu Sep 29 15:10:06 EDT 2022 riscv64
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Mon Nov 7 04:21:09 2022
user@starfive:~#
```

3.4.3. 使用USB转串口转换器连接并登录

您可以使用USB转串口转换器连接并登录到Debian操作系统。请根据您的操作系统,选择相应步骤执行:


- Windows系统 (第 28页)
- Mac/Linux系统 (第 30页)

3.4.3.1. Windows系统

步骤:

- 1. 将烧录好Debian镜像的Micro SD卡插入到昉·星光 2。
- 2. 将USB Type-C数据线的一端连接到昉·星光 2上,将另一端连接到电源适配器上。
- 3. 将USB转串口转换器的跳线连接到昉·星光 2的40-Pin GPIO Header上,如下图:

图 3-10 接跳线



- 4. 连接USB转串口转换器到计算机上。
- 5. 在Window搜索栏上输入并搜索Device Manager(设备管理器)。
- 6. 点击并下拉**Ports(COM & LPT)**选项,找到连接好的USB Serial Device(如 COM4)。**COM4**:

图 3-11 示例



7. 访问此链接下载并安装Putty。




Putty是SSH和telnet客户端,您可以通过它连接到单板计算机。如果已经安装了 Putty, 请跳过此步骤。

- 8. 打开Putty以将计算机连接到单板计算机。
 - a. 在Connection Type下选择Serial。
 - b. 设置如下:

• Serial line: COM4 (选择您的COM端口)

• Speed: 115200

图 3-12 示例设置



- c. 点击Open。
- 9. 启动昉·星光 2。
- 10. 输入以下用户名及密码:



注:

您可使用root或user用户名进行登录。以下示例使用的是user进行登录。

• Username: user

• Password: starfive

结果:

您成功在Windows下通过USB转串口转换器连接到防星光 2!

图 3-13 示例输出

```
Debian GNU/Linux bookworm/sid starfive ttys0

starfive login: user
Password:
Linux starfive 5.15.0-starfive #1 SMP Thu Sep 29 15:10:06 EDT 2022 riscv64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright.


Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law.
Last login: Mon Nov 7 05:58:28 UTC 2022 on ttys0

user@starfive:~#
```

3.4.3.2. Mac/Linux系统

- 1. 将烧录好Debian镜像的Micro SD卡插入到昉·星光 2。
- 2. 将USB Type-C数据线的一端连接到昉·星光 2上,将另一端连接到电源适配器上。
- 3. 将USB转串口转换器的跳线连接到昉·星光 2的40-Pin GPIO Header上,如下图:

图 3-14 接跳线



- 4. 连接USB转串口转换器到计算机上。
- 5. 打开Mac/Linux终端窗口。
- 6. 运行以下命令以更新软件包列表:

```
sudo apt-get update
```

7. 运行以下命令安装minicom:

```
sudo apt-get install minicom
```

8. 运行以下命令查看连接中的串口设备:

```
dmesg | grep tty
```

图 3-15 示例输出

```
xiangyao@xiangyao-VirtualBox:~$ dmesg | grep tty
[  0.134738] printk: console [tty0] enabled
[  3.382696] ttyS2: LSR safety check engaged!
[  3.383989] ttyS2: LSR safety check engaged!
[ 9599.503061] usb 2-2: pl2303 converter now attached to ttyUSB0
```

9. 运行以下命令连接到串口设备:

sudo minicom -D /dev/ttyUSB0 -b 115200



波特率 (baud rate) 设置为115,200。

图 3-16 示例输出

```
yan@ubuntu:~$ sudo minicom -D /dev/ttyUSB0 -b 115200
[sudo] password for ryan:
Welcome to minicom 2.7.1
OPTIONS: I18n
Compiled on Aug 13 2017, 15:25:34.
Port /dev/ttyUSB0, 00:03:16
Press CTRL-A Z for help on special keys
```

- 10. 启动昉·星光 2。
- 11. 输入以下用户名及密码:



您可使用root或user用户名进行登录。以下示例使用的是user进行登录。

• Username: user

• Password: starfive

结果:

您成功在MacOS/Linux下通过串口连接到昉·星光 2!

图 3-17 示例输出

```
Debian GNU/Linux bookworm/sid starfive ttyS0
starfive login: user
Password:
Linux starfive 5.15.0-starfive #1 SMP Thu Sep 29 15:10:06 EDT 2022 riscv64
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Mon Nov 7 05:58:28 UTC 2022 on ttys0
user@starfive:~#
```

3.5. 避免运行apt upgrade

在登录Debian (第 23页)后,在当前状态下,避免运行apt upgrade命令,因为它将覆盖掉 赛昉科技提供的现有自定义包。

3.6. 在SD卡和eMMC上扩展分区

登录Debian后,为充分利用SD卡上未使用的空间,请执行以下步骤,扩展防星光 2 SD卡和 eMMC的分区:

1. 执行以下命令,列出可使用的磁盘空间:

```
~# df -h
```

输出示例:

```
Filesystem
                Size Used Avail Use% Mounted on
udev
                3.7G
                         0
                           3.7G
                                   0% /dev
                793M 3.1M
                           790M
                                  1% /run
tmpfs
/dev/mmcblk1p4 2.0G 1.9G
                             88M
                                 96% /
                3.9G
                           3.9G
                                  0% /dev/shm
tmpfs
                        0
tmpfs
                5.0M
                       12K 5.0M
                                  1% /run/lock
                                   1% /run/user/107
tmpfs
                       32K 793M
                793M
tmpfs
                793M
                       24K 793M
                                   1% /run/user/0
```

2. 以磁盘名作为参数运行fdisk命令。

命令示例:

```
root@starfive:~# fdisk /dev/mmcblk<X>
```



<X>: 变量值为0或1。SD卡取1, eMMC取0。

示例输出

```
root@starfive:~# fdisk /dev/mmcblk1
Welcome to fdisk (util-linux 2.38.1).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.
GPT PMBR size mismatch (4505599 != 62929919) will be corrected by
 write.
This disk is currently in use - repartitioning is probably a bad idea.
It's recommended to umount all file systems, and swapoff all swap
partitions on this disk.
Command (m for help): d
Partition number (1-4, default 4): 4
Partition 4 has been deleted.
Command (m for help): n
Partition number (4-128, default 4): 4
```

```
First sector (34-62929886, default 221184):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P}
 (221184-62929886, default 62928895):
Created a new partition 4 of type 'Linux filesystem' and of size 29.9
Partition #4 contains a ext4 signature.
Do you want to remove the signature? [Y]es/[N]o: N
Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Syncing disks.
```

3. 执行resize2fs命令调整/dev/mmcblk<X>p4分区的大小,以充分利用未使用的块。



提示:

<X>: 变量值为0或1。SD卡取1, eMMC取0。

示例命令和输出:

```
root@starfive:~# resize2fs /dev/mmcblk1p4
resize2fs 1.46.6-rc1 (12-Sep-2022)
Filesystem at /d[ 295.372617] EXT4-fs (mmcblk1p4): resizing filesystem
from 535291 to 7838464 blocks
ev/mmcblk1p4 is mounted on /; on-line resizing required
old_desc_blocks = 1, new_desc_blocks = 4
[ 295.993163] EXT4-fs (mmcblklp4): resized filesystem to 7838464
The filesystem on /dev/mmcblklp4 is now 7838464 (4k) blocks long.
```

验证:

执行df - h命令以验证分区的新大小,并验证扩展分区(/dev/mmcblk < X > p4)的步骤 是否成功。



<X>: 变量值为0或1。SD卡取1, eMMC取0。

以下输出表示修改成功:

```
root@starfive:~# df -h
               Size Used Avail Use% Mounted on
Filesystem
                                 0% /dev
udev
               3.7G
                       0 3.7G
               793M 3.1M 790M
tmpfs
                                 1% /run
/dev/mmcblk1p4 30G 1.9G
                          28G
                                 7% /
tmpfs
               3.9G
                      0 3.9G
                                 0% /dev/shm
tmpfs
               5.0M
                      12K 5.0M
                                 1% /run/lock
```

tmpfs	793M	32K	793M	1% /run/user/107
tmpfs	793M	24K	793M	1% /run/user/0

3.7. 安装软件包

安装基本的软件包

您可以通过安装软件包来改善整体用户体验,包括:

- vim
- nautilus (Gnome文件查看器)

安装赛昉科技提供的软件包

以下是赛昉科技提供的软件安装包:

有些软件包无法通过apt/apt-get下载,因此由赛昉科技提供,其中包括(以**202306**文件夹中的最新脚本为例):

- Node.js 18.0.0
- v8 10.2.154.13
- libsdl2-dev
- QT 5.15.2
- Firefox 105.0
- Libreoffice 7.5
- NW.js
- FFmpeg
- GStreamer
- v4l2test (使用CSI相机的自定义shell脚本)
- Chromium 103
- VLC 3.0.18

赛昉科技软件包的Debian仓库: Github链接

仓库中已提供有脚本(及其运行时需要的依赖项),您直接运行脚本即可安装。

您只需要运行以下脚本:



注:

请确保昉·星光 2在运行脚本前已连网。

wget

https://github.com/starfive-tech/Debian/releases/download/v0.8.0-engineerin g-release-wayland/install_package_and_dependencies.sh chmod +x install_package_and_dependencies.sh sudo ./install package and dependencies.sh

3.8. 更新SPL和U-Boot

3.8.1. 更新Flash中的SPL和U-Boot

以下提供更新昉·星光 2 Flash中的SPL和U-Boot的两种方法:



如需获取创建SPL和fw_payload(U-Boot)文件的参考手册,请参阅《昉·星光 2单 板计算机软件技术参考手册》中的"创建SPL文件"和"创建fw_payload文件"。

- 1. 通过tftpboot命令更新SPL和U-Boot。
- 2. 通过flashcp命令更新SPL和U-Boot。



注:

方法2仅支持镜像版本为VF2_v2.5.0或高于该版本的镜像。

通过tftpboot命令

通过tftpboot命令更新SPL和U-Boot, 请执行以下步骤:



注:

1-7步是在主机PC上进行, 8-13步是在昉·星光 2上进行。

- 1. 将以太网电缆的一端连接到昉·星光 2 RJ45接口上,将另一端连接到路由器上。
- 2. 在主机PC上安装TFTP服务器:

```
sudo apt-get update
sudo apt install tftpd-hpa
```

3. 检查服务器状态:

sudo systemctl status tftpd-hpa

4. 输入以下命令进入TFTP服务器:

sudo nano /etc/default/tftpd-hpa

5. 执行以下命令设置TFTP服务器:

```
TFTP_USERNAME="tftp"
TFTP_DIRECTORY="/home/user/Desktop/tftp_share"
TFTP ADDRESS=":69"
TFTP OPTIONS="--secure"
```



注:

TFTP_DIRECTORY指bootloader、u-boot、SPL和镜像等文件的存放路径。

6. 执行以下命令,创建tftp-server文件夹以存储文件:

sudo mkdir -p /home/user/tftp

7. 重启TFTP服务器:

sudo systemctl restart tftpd-hpa

8. 打开昉·星光 2,等待它进入U-Boot命令行界面。



- 前提条件:
 - 。一个USB转TTL转换器,将USB连接到电脑, 杜邦线连接到防星光 2正确的扩展引脚上,特别注意TX和RX需要交叉对接
 - 。在您的电脑上安装Putty或者secureCRT等。
- 当您给昉·星光 2上电后,串口会打印数字并且进行递减计时,一般是从3 开始递减,在数字减为0之前点击任意按键就可以进入U-Boot的命令行模 式。
- 9. 执行以下命令设置环境变量:

setenv ipaddr 192.168.120.222; setenv serverip 192.168.120.99



一般情况下路由器的默认IP为 192.168.120.1。在这种情况下,请使用由路由器 的DHCP服务器分配的IP. 昉·星光 2的IP地址应为192.168.120.xxx。但是. 如果 您的路由器IP不同(例如192.168.2.1),请确保服务器IP和昉·星光 2属于同一IP 段(例如192.168.2.xxx)中。

10. 使用ping命令、检查主机与昉·星光 2的连接情况。

示例命令:

ping 192.168.120.99

结果:

以下输出表明主机与昉·星光单板计算机已经在同一网络下建立连接。

```
StarFive # ping 192.168.120.99
speed: 1000, full duplex
Using dwmac.10020000 device
host 192.168.120.99 is alive
```

11. 初始化SPI flash:

sf probe

结果:

```
StarFive # sf probe
SF: Detected gd25lq128 with page size 256 Bytes, erase size 4 KiB,
total 16 MiB
```

12. 更新SPL二进制文件,以下为命令和示例输出:

```
StarFive # tftpboot 0xa0000000 ${serverip}:u-boot-spl.bin.normal.out
Using ethernet@16030000 device
TFTP from server 192.168.120.99; our IP address is 192.168.120.222
Filename 'u-boot-spl.bin.normal.out'.
Load address: 0xa0000000
Loading: ##########
1.6 MiB/s
done
Bytes transferred = 132208 (20470 hex)
StarFive # sf update 0xa0000000 0x0 $filesize
device 0 offset 0x0, size 0x20470
0 bytes written, 132208 bytes skipped in 0.23s, speed 5206961 B/s
```

13. 更新U-Boot二进制文件,以下为命令和示例输出::

```
Bytes transferred = 2955397 (2d1885 hex)

StarFive # sf update 0xa0000000 0x100000 $filesize

device 0 offset 0x100000, size 0x2d1885

0 bytes written, 2955397 bytes skipped in 0.507s, speed 5922361 B/s

StarFive #
```

通过flashcp命令

通过flashcp命令更新SPL和U-Boot, 请执行以下步骤:



注:

方法2仅支持镜像版本为VF2_v2.5.0或高于该版本的镜像。

1. 执行以下命令, 安装mtd-utils安装包:

```
apt install mtd-utils
```

- 2. 通过SCP将最新的u-boot-spl.bin.normal.out和visionfive2_fw_payload.img文件移植到Debian系统上。
- 3. 执行以下命令, 查看MTD分区:

```
cat /proc/mtd
```

示例输出:

您可以看到OSPI Flash里的数据分区:

```
dev: size erasesize name
mtd0: 00020000 00001000 "sp1"
mtd1: 00300000 00001000 "uboot"
mtd2: 00100000 00001000 "data"
```

- 4. 根据不同分区的内容,分别通过flashcp更新SPL和U-Boot:
 - 更新SPL的示例命令:

```
flashcp -v u-boot-spl.bin.normal.out /dev/mtd0
```

• 更新U-Boot的示例命令:

```
flashcp -v visionfive2_fw_payload.img /dev/mtd1
```

示例命令和输出:

```
# flashcp -v u-boot-spl.bin.normal.out /dev/mtd0
Erasing blocks: 32/32 (100%)
Writing data: 124k/124k (100%)
Verifying data: 124k/124k (100%)
```

flashcp -v visionfive2_fw_payload.img /dev/mtd1

Erasing blocks: 682/682 (100%)
Writing data: 2727k/2727k (100%)
Verifying data: 2727k/2727k (100%)

5. 重启系统,以使更新生效。

3.8.2. 更新SD卡和eMMC中的SPL和U-Boot

要更新SD卡和eMMC中的SPL和U-Boot, 请执行以下步骤:

- 1. 通过SCP将最新的U-Boot-spl.bin.normal.out和visionfive2_fw_payload.img文件移植到Debian系统上。
- 2. 更新SPL。

dd if=u-boot-spl.bin.normal.out of=/dev/mmcblk<X>pl conv=fsync

3. 更新U-Boot。

dd if=visionfive2 fw payload.img of=/dev/mmcblk<X>p2 conv=fsync



提示:

<X>: 变量值为0或1。SD卡取1, eMMC取0。

示例命令和输出:

```
root@starfive:~# dd if=u-boot-spl.bin.normal.out of=/dev/mmcblk1p1
  conv=fsync
255+1 records in
255+1 records out
130688 bytes (131 kB, 128 KiB) copied, 0.033136 s, 3.9 MB/s
root@starfive:~# dd if=visionfive2_fw_payload.img of=/dev/mmcblk1p2
  conv=fsync
5469+1 records in
5469+1 records out
2800501 bytes (2.8 MB, 2.7 MiB) copied, 0.619333 s, 4.5 MB/s
```

3.9. 编译和更新Linux内核

按照以下步骤,编译和更新Linux内核:

1. 执行以下命令, 安装依赖包以创建内核:

apt-get install build-essential linux-source bc kmod cpio flex libncurses5-dev libelf-dev libssl-dev dwarves bison git

2. 从赛昉科技Github仓库取内核文件:

git clone https://github.com/starfive-tech/linux

3. 下载所需内核版本:

git checkout <Tag Version>

4. 使用bindeb-pkg创建内核:

cd linux/ cp arch/riscv/configs/starfive_visionfive2_defconfig .config make ARCH=riscv olddefconfig make ARCH=riscv -j\$(nproc) bindeb-pkg

5. 编译完成后, 安装.deb内核软件包。

dpkg -i *.deb



目前,安装了不同版本的内核,dtb文件将不会同步,您需要将dtb文件从/ usr/lib/linux-image-<custom version>/starfive路径复制到/ boot/dtbs/路径下。



4. 附录

4.1. 自定义Debian

更多详细信息,请参阅<u>防·星光 2 Debian用户指南</u>中 Debian 用户指南一节。

4.2. 通过以太网使用SSH Root账户登录

重新安装系统后,默认禁用Debian Linux上的root进行登录。当您试图以root的身份登录到 Debian Linux服务器时,您的访问将被拒绝。以下是示例信息:

```
$ ssh root@192.168.120.41
ssh: connect to host 192.168.120.41 port 22: Connection refused
```

若要启用SSH root身份登录,请执行以下步骤:

1. 运行以下命令配置SSH服务器:

```
echo 'PermitRootLogin=yes' | sudo tee -a /etc/ssh/sshd_config
```

2. 重启SSH服务器:

```
sudo systemctl restart sshd
```

结果:

您可以用root用户身份使用SSH登录了。如输出以下结果,则表示登录成功:

示例输出

```
$ ssh root@192.168.120.41's password:
Linux starfive 5.15.0-starfive #1 SMP Fri Feb 24 03:26:44 EST 2023
  riscv64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free
  software;
the exact distribution terms for each program are described in the
  individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
  permitted by applicable law.
```


Last login: Mon Feb 27 08:05:28 2023 from 192.168.120.130 root@starfive:~#

3. 使用root账户进行登录,请参见通过以太网使用SSH登录 (第 25页)。

4.3. 恢复Bootloader

SPL和U-Boot储存在SPI flash中。您可能会意外清空闪存,或者昉·星光2的闪存损坏。在这些情况下,我们需要重置Bootloader。

1. 将USB转串口转换器的跳线连接到昉·星光 240-Pin GPIO Header的Debug pin上。下图为示例:



2. 在您恢复bootloader前,请再次检查昉·星光2上的启动模式跳线(Switch_2)已经切换为UART模式(RGPIO_1,RGPIO_0: 1,1)。




提示:

下图为启动模式设置。更多信息请参见昉·星光 2启动模式设置 (第 49页)。



图 4-2 启动模式设置(UART)




- 3. 将串口波特率设置为115200 bps。
- 4. 上电后,输出如下:

CCCCCCCCCCCCCCCCC

- 5. 通过XMODEM,传输恢复二进制文件(jh7110-recovery-<*Version>*.bin)。恢复二进制文件地址为: https://github.com/starfive-tech/Tools/tree/master/recovery。
 - **i** 提示:

< Version>表示二进制文件的版本号。请确保您使用的是最新的版本。

图 4-3 示例输出



6. 输入0, 按Enter键更新SPL二进制文件<u-boot-spl.bin.normal.out>。




图 4-5 示例输出

```
D: update 2ndboot/SPL in flash
1: update 2ndboot/SPL in еннс
2: update fu_verif/uboot in flash
3: update fu_verif/uboot in еннс
4: update otp, caution!!!!
5: exit
NOTE: current xnoden receive buff = 0x40000000, 'load 0x****** to change.
select the function to test: 0
send file by xnoden
cccccccccccccccccc
   Tera Term: XMODEM Send
                                                Х
                      u-boot-spl.bin.normal.
      Filename:
       Protocol:
                              XMODEM (CRC)
      Packet#:
                                            144
                                         18432
      Bytes transferred:
      Elapsed time:
                               0:04 (4.28KB/s)
                                         14.4%
                        Cancel
```

7. 输入2, 按**Enter**键更新U-Boot二进制文件<visionfive2 fw payload.img>。

图 4-7 示例输出





```
.....updata success
D: update 2ndboot/SPL in flash
1: update 2ndboot/SPL in еннс
2: update fu_verif/uboot in flash
 update fu_verif/uboot in еннс
4: update otp, caution!!!!
 exit
NOTE: current xmodem receive buff = 0x40000000, 'load 0x******* to change.
select the function to test:
```

8. 关闭电源并将跳线切换回Flash模式(RGPIO_1, RGPIO_0: 0, 0)。

4.4. GitHub代码仓地址

下表列出了GitHub仓库的地址:



确保您已经切换到了对应分支。

表 4-1 GitHub仓库地址

类型	仓库	分支	
Linux	Linux	JH7110_VisionFive2_devel	
Linux代码仓下的 DTS文件	• j <u>h7110.dtsi</u>	-	
	• jh7110-visionfive-v2.dts		
	• jh7110-visionfive-v2.dtsi		
Uboot	Uboot	JH7110_VisionFive2_devel	

表 4-1 GitHub仓库地址 (续)

类型	仓库	分支
OpenSBI	<u>OpenSBI</u>	master
Debian	<u>Debian</u>	-

4.5. 昉·星光 2启动模式设置

昉·星光 2提供专门的pin,帮助用户在上电前配置启动模式。以下是可选的启动模式及其详细 信息。

表 4-2 启动模式设置

index	启动模式	RGPIO_1	RGPIO_0
1	1-bit QSPI Nor Flash	0 (L)	0 (L)
2	SDIO3.0	0 (L)	1 (H)
3	eMMC	1 (H)	0 (L)
4	UART	1 (H)	1 (H)



赛昉科技建议您使用1-bit QSPI Nor Flash模式启动,因为使用eMMC或SDIO3.0启动 模式可能会发生小概率启动失败的情况。如果从eMMC或SDIO3.0启动失败,您可以 尝试重启昉·星光 2。

下图显示了启动模式专用pin的位置及其定义。

图 4-9 启动模式设置位置






图 4-10 启动模式设置



QSPI

RGPIO_1: 0 (L) RGPIO_0: 0 (L)



SDIO

RGPIO_1: 0 (L) RGPIO_0: 1 (H)



eMMC

RGPIO_1: 1 (H) RGPIO_0: 0 (L)



UART

RGPIO_1: 1 (H) RGPIO_0: 1 (H)

Note: H for high level; L for low level.



开发板版本不同, 丝印可能也不同。